



Produktbeschreibung

Die RACLAN Square II Box wurde zum sicheren Laden und Lagern von Lithium-Ionen-Batterien entwickelt.

Funktionsbeschreibung

Sobald ein kritischer Temperaturanstieg in der Box detektiert wird, schaltet die Ladefunktion ab und das Kühlmittel wird freigesetzt.

Produktinformationen

Produktname:	RACLAN SQUARE II Box
Gewicht:	Ca. 45kg
Maße außen (L x B x H):	580mm x 580mm x 380mm
Maße innen (L x B x H):	540mm x 540mm x 235mm
Farbe:	Grau-Silber
Kühlmittel:	TRIDENT®
Kühlmittelmenge:	10 Liter
Kühlmittel Haltbarkeit:	10 Jahre

Maximal zulässigen Batteriekapazität (einschließlich Ladegerät)

Zertifiziert durch DMT GmbH & Co. KG (TÜV Nord Group)	
Max. Einzelbatterie Kapazität:	3,5 kWh Lithium-Ionen-Batterie
Max. Gesamtbatterie Kapazität:	3,5 kWh Lithium-Ionen-Batterien

Stromversorgung

Extern:	100-230V / 50-60Hz
Intern:	12V LiFePO4 Batterie (wiederaufladbar)

Umgebungsbedingungen im Betrieb

Luftfeuchtigkeit:	5 - 95% relative Luftfeuchtigkeit
Umgebungstemperatur:	-5 - 55°C (direkte Sonnenbestrahlung vermeiden)

Lieferumfang

- 1 x RACLAN Square Box
- 1 x Kaltgerätekabel
- 1 x Bedienungsanleitung
- 4 x Gummifüße
- 2 x Schlüssel zum Ein- und Ausschalten der Box
- 1 x Spezialschlüssel zum Verriegeln der Frontklappe

Warnhinweise

- Ausschließlich zum Laden und Lagern von Lithium-Ionen-Batterien verwenden.
- Die Box nur verwenden, wenn die Frontklappe vollständig verschlossen ist.
- Die Box nur mit der oben genannten max. Batteriekapazität verwenden.
- Keine leicht entflammaren Materialien in direkter Umgebung lagern.
- Die Raclan Square Box ist für den zeitweisen Außengebrauch geeignet.

Wartung und Pfleg

Die Raclan Square Box benötigt keinen hohen Pflegeaufwand. Eine jährliche Funktionskontrolle des Kühlsystems ist vorgeschrieben. Siehe hierzu auch das Hinweisticket auf der Rückseite. Die Box kann mit warmem Wasser innen und außen gereinigt werden. **Für weitere Informationen dazu lesen Sie bitte genau die Bedienungsanleitung.**

Kontakt

info@si.tp-group.com.com | MIERALKA d.o.o., Cesta pod Slivnico 24, SI-1380 Cerknica, Slovenia